

Гаминатор пульс



Гаминатор пульс

Описания, мануалы, инструкции на игровое и вендинговое оборудование

На этой странице приведена информация по ремонту игровых аппаратов Novomatic (Новоматик, Адмирал, Гаминатор, Admiral, Gaminator, Multi Gaminator).

По другим автоматам смотри другие страницы (см. ниже). Также ниже можно скачать бесплатно скачать мануалы в pdf и книги по ремонту)

Пульс гаминатор

Ошибки, неисправности и ремонт игровых автоматов смотрите также по каждой модели аппарата в соответствующем разделе. Есть файлы конкретно по ошибкам, а есть описания ошибок и неисправностей в руководствах и мануалах.

Общие рекомендации: при устранении неисправностей следует обращать внимание на совпадение оптических датчиков дверей, контакт и целостность предохранителей блока питания, контакты в разъемах, состояние конденсаторов монитора. Следует также обращать внимание на сообщения на экране, на время и последовательность их появления.

Procedure: Turn the attendant key, check the coin acceptor

Гаминатор пульс

Устранение данной ошибки в соответствии с таблицей кодов ошибок, описано далее.

Внимание: при отсутствии любого из аппаратных компонентов (купюроприемника, стэкера, хоппера или монетоприемника) на экране появляется сообщение об ошибке. Выход из этой ошибки приводит к перезагрузке игрового автомата и повторному появлению сообщения об ошибке после перезагрузки (зависит от версии программы и недостающих компонентов).

Решение: Выключите игровой автомат и установите недостающий аппаратный компонент. Либо отключите его из меню. После перезагрузки игрового автомата сообщение об ошибке будет удалено поворотом ключа оператора.

Пульс гаминатор

Вот как выглядит эта неисправность игрового аппарата. Фото прислано читателем:

Вариант — нужно вытащить микросхемы (планки) памяти и протереть контакты микросхемы и разъема спиртом. Не поможет — нужно нулить. Если и это не поможет, то нужно пропаивать плату, либо перепрошивать или менять память, как, написано в сообщении.

Возможные проблемы с зачислением кредитов на плате Игрософт описаны на странице Ремонт купюроприемников (работа по импульсному протоколу)

Пульс гаминатор

- 1. Ошибки, неисправности и ремонт игровых автоматов Atronic, Bally
- 3. Ошибки, неисправности и ремонт игровых автоматов Konami, Unidesa

(На этих четырех страницах можно скачать pdf и книги по ремонту, см.ниже)

Гаминатор пульс

Спасибо за подробную информацию.Продолжайте в том же духе. С уважением...

Здравствуй! Подскажите, плз как взломать пароль на мультигейме Фаворит Электроникс... С меня сто грамм и огурчик!

Хотелось бы информацию по ремонту монетоприемников. Не принимает монеты.

Пульс гаминатор

Помогите,обнулил данные на Алькатрасе,плата Белатра,одна этажная,теперь появляется надпись»OUT OF RANCE ERROR» что можно сделать чтоб работал аппарат???

Это сообщение выскакивает, когда неправильно выставлены параметры. Проверьте всё, поменяйте. Получится — отпишитесь.

Привет. появилась ошибка E ED6 Game Selector: wrong machine number,подскажите что такое!!Я прост не особо догоняю..если чо отпишусь

Пульс гаминатор

Спасибо завтра попробую,обнулял примерно 3 недели назад..возможно сделал ошибку в установках.Завтра отпишусь.

Ошибка E ED6 Game Selector сама собой прошла ключом повертели...подскажите как отключить банкнотоприемник...я обнули аппараты а как выключить не знаю.. ошибка E 27 4 bill acceptor disconnected///купюрника у нас нет мы ключами набиваем....

Ключиком повертели — это поможет но возможно не надолго. Хотя некоторые так и работают по несколько лет. Если будет часто и надоест — поменяйте БП

Гаминатор пульс

И ещё по набивке с ключа. Начисление с ключа может не активироваться (опция будет недоступна) если это не заложено в прошивке RS микросхемы (EEPROM, см. на фото www.igrotechnics.ru/igrovye-avtomaty/novomatic-admiral-part-3.html). Тогда надо менять прошивку. Они разные для разных версий Гаминаторов.

Подскажите пожалуйста, Включаю адмирал, на блочку зеленый диод, а экран черный, что может быть???

Что за ошибка в статистике Wrong 130 Fruit coctail и аппарат просит обнуления т.е INIT MASHIN

Пульс гаминатор

откуда в длинной статистике набился кредит если на самом деле его не было,почему так может быть?

Это может быть просто глюк по питанию. Когда такое происходит, то автомат просит обнулить его, а в цифрах может быть полный бардак...

подскажите не могу избавиться от ошибки новоматик ошибка E 63 1: Logic area open где находится этот датчик микрик на плате со светодиодами и регулятором громкости отключил

Гаминатор пульс

Доброе время суток всем.. А если ошибка ED 9 Game Selector: Timeout occured , Кто подскажет что это?

И еще один вопрос, что может быть с платой? включаю авто, на плате горят две зеленые и все красные лампочки и она как будто пощелкивает...не могу понять..

Похоже, эта неисправность на этой странице есть — смотрите в начале статьи про Новоматик в списке возможных неисправностей(Аппарат не запускается или самопроизвольно перезагружается.) Причин может быть несколько. Напишите, что помогло.

Гаминатор пульс

Собственно говоря ничего не помогло..Поменял блок...переглядел все контакты, все в порядке..а плата так и не запускается..

Данила, тогда методом замены надо выяснить — дело в игровой плате или в обвязке. Есть рядом есть рабочий автомат — это

легко сделать.

здравствуйте!! у нас не большой ошибок выходить на игровой автомате LET'S GO JUNGLE! Error 22 Game Program Not Found on Device. что делать подскажите

Пульс гаминатор

Здравствуйте, у меня такой вопрос, не чего не будет если у меня дома будет стоять аппарат и я его буду использовать как копилку денег, может ли у меня его отобрать полиция? буду благодарен за ответ !!!

Случайно зашел на Ваш сайт. На нем мои описания настроек ИА, описания неисправностей ИА и методов их устранения и т.д!
Вопрос — откуда у Вас все это? Перед публикацией неплохо бы сначала получить разрешение авторов на публикацию, при положительном ответе — сослаться на источник и авторов! А, то как — то некрасиво получается!

ошибка eed 2 ключём не убирается попытки убрать ошибку ключём привели к появлению чёного экрана с той же ошибкой, что делать?

Пульс гаминатор

Денис, Вы забыли написать, какая модель игрового автомата. Скачивали мануалы с сайта, там есть эта ошибка?

Подскажите пожалуйста, что может быть с аппаратом биатра, если плату полностью настроил, после выкл. и вкл. появляется опять синий экран с настройками, нажимаю старт он снова пишет выкл. и вкл. аппарат?

Проверьте на замыкание — размыкание все кнопки панели и особенно электронные замки (TEST). После проведения настроек нажали кнопку СТАРТ для сохранения выставленных параметров?

Пульс гаминатор

Подскажите пожалуйста, на игровом аппарате атроник купюроприёмник вообще не принимает деньги, а после теста 5 раз моргает зелёным (купюроприёмник wba 230)

Проблема в купюрнике, сначала чистить, потом — в ремонт. На сайте есть мануал на купюроприёмник WBA.

У меня из десяти NV10 половина глотает деньги а импульс не даёт (за месяц до десяти купюр проглатывает) — в чем причина?

Пульс гаминатор

аппарат работал после сема статистики выдал e7 1 :Meters disconnected ставлю плату в другой рабочий апарат тоже самое что может быть?

2 ошибка (12 3 – RAM battery low) — надо как минимум поменять аккумулятор 3,6V на процессорной плате.

Конечно! Вы сначала поменяйте аккумулятор 3,6V, чтобы уйти от ошибки 12 3 – RAM battery low. Если проблемы останутся, то надо будет смотреть дальше, в чем могут быть еще неисправности.

Пульс гаминатор

Здравствуйте! гаминатор произвольно перезагружался но потом перестал и сейчас черный экран с надписями program exception: Illegal instruction (0x40102004) и под ней столбец из каких то значений SR и SP! Не подскажите что это?

Это гаминатор на платах Coolfire или на блочках (платах от компьютера)?

Здравствуйте. Появился вопрос. Обычная зеленая плата COOLFire — NOVOMATIC AG P379-6 с двумя выходами VGA, но работает только один. Обе видеокарты исправны. Куда еще можно залезть и что посмотреть?

Пульс гаминатор

Виктор, скажите, после чего перестал работать выход? Или плата исходно к вам попала нерабочая? Видеокарты местами меняли, прошивка RS (EE ROM) на два монитора? Есть рядом аналогичная игровая плата? См. www.igrotechnics.ru/igrovye-avtomaty/novomatic-admiral-part-3.html

Плата досталась в таком виде вместе с ИА. Видеокарты местами менял — работают обе. Другую плату в аппарат ставил — работают оба монитора. Что еще подскажите?

обнулять пробывал — не помогло. версию прошивки не знаю. игры обычные — сердечки, дельфины итд. с прошивкой ни разу не

работал.если можно по подробней что и как?

Гаминатор пульс

спасибо,подожду прошивки.в диагностике иа указано:LOTO LOTOS V0,11. может кто-то знает где какое напряжение померить? может на какой нибуть микрuxe чего-то не хватает?

Виктор, добрый день! Посмотрите версию «паука» EEPROM. При загрузке на экране будет надпись «WR XXX». Например, WR 130, 174, 112 — двухэкранные версии, WR 222, 181.... — одноэкранные версии «паука».

техцентр спасибо,но я чего-то не пойму-где посмотреть версию и какого «паука».при загрузке никаких надписей не возникает,сразу включается игра,или надо заходить в меню?

Пульс гаминатор

Прошивки RS выложил на сайт. Скачать можно со страниц про Новоматики.

огромное спасибо за прошивки.только расскажите как ими пользоваться,ни разу не приходилось.я так понимаю,что с компа их надо загнать на плату.а как?

раз всё так сложно,то получается что прошивки нужны программистам а не пользователям,я прав?

Гаминатор пульс

техцентр,поймите меня правильно,всегда сложно делать что-то в первый раз.ни разу не приходилось сталкиваться с прошивками а хотелось-бы.вообще очень люблю копаться в железе.получаю не сомненное удовольствие когда удаётся добиться результата.но бывает и так,что заходишь в тупик и выход подсказать некому.видимо это мой случай.тогда ваше предложение меня тоже устроит.с удовольствием обращусь к специалистам.дайте только адрес,куда можно приехать.и хотелось-бы не много разобраться с финансами-сколько стоят ваши услуги-например прошить плату или произвести мелкий ремонт или даже крупный?

техцентр,спасибо за исчерпывающий ответ.ваше предложение меня наверное устроит.хотелось-бы узнать ваш график работы.и уж очень хочется спросить:на материнке и кросс-плате есть разъём IDE-нафига?,да и другие не задействованные разъёмы тоже-а зачем?

Добрый день день, вопрос такого плана, купил для себя барабанный аппарат DOUBLE DOLLARS играл пару раз, потом пришёл начал крутить по нижней игре и второй(средний) барабан перестал крутиться и выдаёт ALARM 22,как лечить и где копать?

Пульс гаминатор

Скажите при замене батарейки 3,6В (на плате) есть какие-нибудь нюансы? Сброс счётчиков или ещё что? Спасибо.

Особенных нюансов нет. Но все электронные счетчики и настройки, естественно сбросятся.

За батарейкой стоит вроде как контроллер перед ним конденсатор. Время разряда (<30 сек) даёт возможность поменять батарейку без потери данных. Или я заблуждаюсь...?

Гаминатор пульс

Нет, этот кондер не поможет (он не для этого). Если хотите сохранить данные, то, единственная возможность — это впясть паралельно старой батарейки новую батарейку, а старую удадить.

Здравствуйте! У меня на табло высвечивается (07), сама » Хватай-Ка» из-за этого не работает, в чем причина и как можно эту причину устранить, зареее спасибо!

Force RAM Error. — по-любому нулить сначала, потом будет видно.

Гаминатор пульс

Недостаточное напряжение +5V. Устраняется поднятием напряжения до значения +5.3V в блоке питания регулировкой потенциометра.

Артур, Вы скопировали этом текст из файла Novomatic Troubles Errors And Repair Ustranenie-oshibok-i-neispravnostei_rus который скачивается со всех страниц про Новоматики, например www.igrotechnics.ru/igrovye-avtomaty/novomatic-admiral-part-2.html

Так вот, под этим текстом есть фото, на котором точно показано, что крутить. БП такой ведь?

Пульс гаминатор

Мне привезли автоматы без плат (платы были выгашены, начал подбирать по замкам и вставлять на место появилась эта надпись, на ключ не реагирует и на попытку обнулить то же) Пробовал менять местами платы, некоторые после этого вообще не включаются □

Ну так правильно, прошивки чувствительны к смене плат. Возможно, проще будет перешить платы заново, вот только кто за это возьмется?{

Можно попробовать перекинуть видеокарту, пошевелить геймселектор. Если не сливается — нулить.

Пульс гаминатор

что делать если на экране пишут энерго сберегающий режим, аппарат фирмы альянс... подскажите пожалуйста что делать????

зеленых светодиода и крайний красный светодиод. На другом автомате все нормально, микросхему правильно вставил, менял на другую оригинальную, рабочую, ничего не помогает, на экраны сигнала никакого не идет... Подскажите

Пульс гаминатор

Доброе утро! Спасибо за ваши ответы. Вообще, сегодня еще раз попробовал разобраться, нашел проблему □ Вышел из строя блок питания основного монитора... поэтому ничего и не отображалось. А прошивка стала нормально.

здравствуйте все, такая ситуация: 623 на кулфайр ни того ни с сего начал самопроизвольно отключаться, через некоторое время сам включался, а потом выдал «internal error CG 0/5157 Limit exceeded MI 9/358!» кто то сталкивался? и вот еще- на таком же автомате появилось main door open при даже замкнутых контактах концевика, в машине стоят обманки счетчиков и оптики, которые в других автоматах работают, значит не в них дело... коса в кроссплату идет через плату, контакты пропаяны без повреждений, что там замкнуть, чтоб дверь навсегда закрылась? спасибо заранее(x53d@mail.ru)

спасибо, только вот какие контакты? понятно, что землю, а вот какой еще: 13с ?

Гаминатор пульс

Здравствуйте! есть следующая ошибка на новоматике (с двумя экранами):

Все прочистил, стабилизировал напряжение, на след день все повторилось — зашел в меню сделал самотестирование: поменял комплект памяти ошибка ушла, причем с одним комплектом он стал показывать ошибку game selektora, а со вторым нормально.

Пульс гаминатор

Могу устранить ошибку 61 Ram error. С восстановлением статистики и запуском платы.

Виктор помогите пожалуйста, у меня на Адмирале выскочила это ошибка 61 Ram error и дальше не знаю что делать

Владимир, а как отличить «качественные» подделки гаминаторов от «некачественных»???

Пульс гаминатор

В 80% случаев эта неисправность связана с батареей 3,6 В на процессорной плате. Попробуйте сначала ее заменить.

Помогите.на гаминаторе не выбираются игры,как будто кнопки не работают,делаю диагностику,проверяю все работает, дверь плотно закрыта,.

Такое бывало на «левых» платах Гаминатора, помогала пропайка, чистка контактов, замена БП на более качественный.

Пульс гаминатор

В диагностике все кнопки работают,как выхожу в режим выбор игр,кнопки начинают не работать и все кнопки светятся.залипших кнопок нету,блок питания новый стоит.может проблема в обвязке проводов,которая идет от кросс платы на кнопки?